

Gebrauchsanleitung Geschirrspüler

ACHTUNG!!!!

Die Türe des Spülers nicht herunterfallen lassen (Verletzungsgefahr!)
In den Spüler darf kein Geschirr mit Essensresten gegeben werden,
daher diese mit der Brause vorher abspülen!
Große Töpfe sollen weiterhin händisch gereinigt werden!

- 1) Wasserhahn an der Armatur öffnen
- 2) Ein/Aus-Schalter **1** betätigen, Wasser läuft ein, blaue Lampe **2** leuchtet, Gerät heizt ca. 45 Minuten auf
- 3) Wenn grüne Lampe **3** leuchtet ist das Wasser heiß, dann eine der beiden rechten grüne Tasten drücken
 - a. Die linke dieser Tasten **4** für Essgeschirr verwenden (Dauer ca. 3 Minuten)
 - b. Die rechte Taste **5** nur für Gläser (Dauer etwa 45 Sekunden)
- 4) Das Waschmittel und Klarspülmittel fließt automatisch ein.
- 5) Nach Ende des Waschvorgangs noch etwas Zeit im Spüler für die Trocknung lassen. Sehr trocken wird es nicht, speziell Kunststoff-geschirr
- 6) Nach dem Ausräumen kann der nächste Korb hineingegeben werden und der Waschvorgang neu gestartet werden (Punkt 3). Eventuell wird zwischendurch wieder aufgeheizt (grüne Lampe **3** ist erloschen), dann warten, bis diese wieder leuchtet.
- 7) Sollte das Waschwasser zu schmutzig sein, Ein/Aus-Schalter **1** betätigen, das Wasser ablassen durch Ziehen des Überlaufstopfels (schwarz, rechts vorne) und frisches Wasser einlassen ab Punkt 2)
- 8) Nach Beendigung aller Waschvorgänge Ein/Aus-Schalter **1** betätigen, Wasserhahn schließen, Überlaufstopfel heraus ziehen, das Wasser rinnt ab. Mit Kanne den Innenraum nachspülen, bis dieser sauber ist!
- 9) Anschließend den Überlauf-Stoppel wieder einsetzen.



Gutes Gelingen allen Abwäschern!

24.08.2016/ PM